

Instructions d'utilisation

EMOJIBATOR



Comment activer votre Cornichon Emojibator?

Lors de la première utilisation, dévissez la base et retirez l'isolant en papier entre le dessus et la batterie. Ne retirez pas le manchon en plastique. Cliquez sur le bouton situé sur la base pour parcourir 10 modes de vibration étonnants.

Oh mon dieu, j'ai joui ! Éteignez cette chose.

Maintenez le bouton enfoncé pendant environ quatre secondes ou parcourez tous les modes pour éteindre. Pour remplacer les piles, dévissez la base de l'Emojibator.

Quelle est la taille de votre Cornichon ?

Ce n'est pas approprié de demander, mais je vous le dirai quand même. Les dimensions sont d'environ 11,7 x 3,1cm, une taille parfaitement satisfaisante.

Précautions d'emploi :

Usage personnel uniquement, nettoyer avant ou après utilisation avec du savon et de l'eau. Ne laissez pas le circuit intérieur entrer en contact direct avec l'eau.

Entretien :

Utiliser les lingettes FunkyJunk en déplacement, pour le reste un simple lavage à l'eau et au savon suffira !

100% étanche

Batterie: AAA (incluse)

Matériel : Silicone de qualité médicale

Des questions ?

contact@anaiscaglisse.com

www.anaiscaglisse.com

Anais
[ÇA GLISSE]