

Katy Pro

User Manual

マニュアル

manuel de l'utilisateur

Bedienungsanleitung

사용자 메뉴얼

Руководство пользователя

MANUAL DO USUÁRIO

Manual de Usuario



Katy Pro

1 Introduction

Merci d'avoir acheté et utilisé les produits de la série KISTOY. Veuillez bien lire ce manuel avant d'utiliser le produit et conservez-le pour référence ultérieure.

2 Contenus du paquet

- 1 x Katy Pro Masseur
- 1 x manuel de l'utilisateur
- 1 x câble de recharge
- 1 x sac de stockage

3 Produit modèle

Nom du produit	Katy Pro Masseur
Dimensions du produit	239.2*70*40mm
Modèle et normes	KST-042
Matériau du corps	ABS en silicone
Indice d'étanchéité	résistance à l'eau (IPX4)
Poids du produit	231.8g
Volume décibel	≤65 Decibels
Temps de recharge	150 minutes
Temps d'utilisation	60 minutes
Méthode d'alimentation électrique	Charge magnétique
Courant nominal	≤1.7A
Tension nominale	3.7V
Capacité de la batterie	500mAh

4 Instructions d'alimentation

1. Lorsque le produit est épuisé, le produit sera arrêté directement. Pour le moment, branchez la prise USB dans le port USB de l'ordinateur ou un autre chargeur avec sortie 3.7V.
2. Placer la fiche à l'autre extrémité dans le port de charge du produit à charger, ce qui signifie que la lumière clignote et qu'elle est pleine après environ 2.5 heures.


5 Entretien et maintenance

1. Un entretien et maintenance appropriée de Le produit présent contribueront à prolonger sa durée de vie.
2. Il faut laver et sécher avec du savon neutre et de l'eau avant et après chaque utilisation, loin des températures extrêmement élevées ou basses.

6 Précautions

1. Le produit présent est réservé aux adultes et est interdit aux mineurs.
2. Veuillez ne pas exposer le produit à la lumière directe du soleil ou dans des endroits extrêmement chauds.
3. Veuillez ne pas masser dans la partie blessée ou de la gorge.
4. Si vous vous sentez mal pendant l'utilisation, arrêtez le massage.


7 Phonograph




8 Getting started

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour 1.5 secondes pour ouvrir le masseur, le masseur se vibre et puis entre en mode de veille.
2. Cliquez sur le bouton d'alimentation & le bouton de vibration pour la tête pour changer le mode de vibration, il y a 9 modes de vibration pour un cycle.
3. Cliquez sur le bouton de choc pour changer le mode de choc, il y a 9 modes de choc pour un cycle.
4. Cliquez sur le bouton de vibration pour les côtés pour changer le mode de vibration pour les côtés, il y a 3 modes de vibration pour un cycle.

9 Icône d'utilisation



10 Icône de recharge



Safety precautions for the built-in battery

1. Please use the dedicated charging cable in the accessory to charge the product.
2. If liquid leaking from the battery touches with your skin, please wash it well with clean water and go to a doctor immediately.
3. Please dispose of used batteries in accordance with local (national, regional) regulations.
4. Do not drop the battery from a height or be hit by heavy objects or be scratched by sharp objects to avoid damage to the battery.
5. Do not let batteries touch metal objects (including coins) in order to avoid short circuit, discharge, heating or leakage of batteries.
6. Do not disassemble the battery yourself. It'll damage the product.
7. Do not heat or drop the product battery into fire in order to avoid explosion.
8. Do not store batteries in high temperature and direct sunlight environment.
9. If the product is overheated during charging or using, please stop charging or using immediately.
10. If the product uses a rechargeable battery:
 - a. The battery must be removed from the product before it is discarded.
 - b. The product must be powered off before the battery is removed.
 - c. The battery should be disposed of safely.

<https://kistoy.net>

Dongguan Qingchuang Electronic Technology Co.,Ltd.



Manufacturer Address: Dongguan Quchuangmei Electronic Technology Co., Ltd.
Manufacturer Address: No. 5 Yingbin Road, Dongkeng Town, Dongguan City
Executive Standard: Q/QC 1-2021